


Części zamienne

SP4330



	Nazwa	Kod
01	Moduł sterujący, DN20	438693
01	Moduł sterujący, DN15	438685
01	Moduł sterujący, DN32-50 complete	438686
01	Moduł sterujący, DN25 Wycofane	438694
02	Złącze, DN50 Wycofane	438588V
02	Złącze, DN40 Wycofane	438587V
02	Złącze, DN32 Wycofane	438586V
02	Złącze, DN25	438585V
02	Złącze, DN20	438584V
02	Złącze, DN15	438583V
03	Level gasket, DN15	438733/2
03	Level gasket, DN20	438734/2
03	Level gasket, DN25	438735/2
03	Level gasket, DN32 Wycofane	438736/2
03	Level gasket, DN40 Wycofane	438737/2
03	Level gasket, DN50 Wycofane	438738/2